



# Krypton ProLine PU AL primer 1K

## FICHE TECHNIQUE



### TEMPS DE SÉCHAGE

Épaisseur sèche 120 µ	-5 °C	0 °C	5 °C	10 °C	25 °C	40 °C
Sec au Toucher	12 h	10 h	7h	3h	1h 30 min	1h
Repeint avec lui-même, PU 1K, min séchage pour la manipulation	24 h	20 h	16h	12h	7 h	3h
Guéri pour le service	-	-	-	14 jours	8 jours	4 jours

#### Note:

- Si l'humidité relative diminue, le temps de durcissement augmente.
- Il n'y a pas de temps maximum pour repeindre.
- Temps de séchage et de séchage déterminé à température contrôlée et humidité relative 60 - 80%.

Pour plus de détails, contactez le service technique de krypton

### DONNÉES D'APPLICATION

#### Homogénéisation:

Il s'agit d'un monocomposant, avant utilisation, vous devez homogénéiser méticuleusement avec un mélangeur mécanique à faible vitesse, en évitant le piégeage de l'air. Avant d'ouvrir les flacons, il convient de s'assurer que la température du matériau est au moins de 3°C au-dessus du point de rosée.

#### Dilution:

Normalement, il n'est pas nécessaire d'ajouter du diluant. Si nécessaire, Raysthinner peut être ajouté jusqu'à 10 % en volume.

**Note:** En cas de non-utilisation des diluants recommandés, le fabricant n'est pas responsable de la réduction éventuelle de la qualité du produit.

#### Nettoyage:

Tous les équipements doivent être nettoyés avec le diluant Raysthinner immédiatement après la fin du travail.

Pour plus de détails, contactez le service technique de Krypton

### MÉTHODES D'APPLICATION

#### Application airless, au pinceau et au rouleau.

#### Application Spray :

La machine airless est la principale méthode de pulvérisation. Pour d'autres méthodes de pulvérisation, la correction de la viscosité doit être exigée.

**Pinceau:** application au pinceau.

**Rouleau:** application au rouleau.

### PACKAGING

Volume (litres)	Taille du récipient (litres)
10	10

### STOCKAGE ET EXPIRATION

Le matériel doit être stocké dans son emballage d'origine scellé. Le produit doit être stocké dans un endroit sec, bien ventilé, loin des foyers de chaleur et/ou d'inflammation.

Température de stockage	de 5 à 30 °C
Caducité	6 mois

### SÉCURITÉ

Utiliser avec une ventilation adéquate. Ne pas inhale de spray. Éviter tout contact avec la peau. Après un éventuel contact avec la peau, laver immédiatement à l'eau et au savon la zone affectée. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau et se rendre immédiatement au service médical.

**Pour des informations détaillées sur les risques pour la santé, la sécurité et les précautions d'utilisation de ce produit, consultez la fiche de sécurité du produit.**

### NOTE IMPORTANTE

Les informations contenues dans ce FICHE TECHNIQUE, ainsi que nos conseils, écrits ou fournis sous forme d'essais, sont données de bonne foi sur la base de notre expérience et des résultats obtenus par des laboratoires indépendants, et sans pour autant servir de garantie pour l'applicateur, qui devra les prendre comme références purement indicatives et avec une valeur strictement informative. Nous recommandons d'étudier attentivement ces informations avant de procéder à l'utilisation et à l'application de ces produits, bien qu'il soit particulièrement souhaitable de procéder à des essais "sur place" pour déterminer l'adéquation d'un traitement sur place, dans le but et dans les conditions spécifiques de chaque cas.



#### KRYPTON CHEMICAL

C/ Martí i Franquès 12 - Pol. Ind. Les Tàpies  
43890 - L'Hospitalet de l'Infant - España  
Telf: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977  
rayston@kryptonchemical.com - www.kryptonchemical.com

# Krypton ProLine PU AL primer 1K

## FICHE TECHNIQUE



Nos recommandations ne dispensent pas l'applicateur de l'obligation de connaître en profondeur, la méthode correcte d'application de ces systèmes avant de procéder à leur utilisation, ainsi que de procéder à tous les essais préalables nécessaires en cas de doute quant à leur adéquation à tout chantier, installation ou réparation, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles le produit doit être utilisé.

L'application, l'utilisation et le traitement de nos produits échappent à notre contrôle et relèvent donc de la responsabilité exclusive de l'installateur. En conséquence, l'applicateur est seul et seul responsable des dommages résultant du non-respect total ou partiel du manuel d'utilisation et d'installation et, en général, de l'utilisation ou de l'application inappropriées de ces produits.

Cette fiche technique annule les versions précédentes.



### KRYPTON CHEMICAL

C/ Martí i Franquès 12 - Pol. Ind. Les Tàpies  
43890 - l'Hospitalet de l'Infant - España  
Telf: +34 977 822 245 - Fax: +34 977 823 977  
[rayston@kryptonchemical.com](mailto:rayston@kryptonchemical.com) - [www.kryptonchemical.com](http://www.kryptonchemical.com)